MEDIVON

MATA MASUJĄCO-GRZEJĄCA SHIATSU

SHIATSU MASSAGE MAT

Model: CF-2606H

Instrukcja obsługi

Setup Guide

PL | EN

Importer:
MEDIVON Sp. z o.o.
Żelazna 67 lok. 13
00-871 Warszawa, Poland
www.medivon.pl

Designed by MEDIVON in Europe
Produced in China

WAŻNE

Przed użyciem przeczytaj i zapoznaj się z instrukcją obsługi.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Mata Masująco-Grzejąca Shiatsu CF-2606H
- Ładowarka sieciowa
- Instrukcja obsługi z gwarancją



SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wymiary (mm): 690x440x145;
Kolor: Czarny z niebieskimi akcentami
Waga: 3,8kg;
Zasilanie: 12V, 30W;
Akcesoria: kabel 1,8m,

Ożywczy masaż pleców Shiatsu
Ciesz się wygodnym masażem, aby złagodzić napięcie i zmęczenie. Dostosuj swój własny program masażu w górnej i dolnej części pleców.

4 głowice masażu Shiatsu
4 głowice masujące zapewniają optymalny nacisk na punkty akupunktury w celu uzyskania skutecznego i orzeźwiającego masażu.

Kojąca terapia ciepłem
Opcja miejscowego ogrzewania pleców.

Masaż wibrujący siedziska
Możliwość wyboru przez użytkownika intensywność wibracji oddziaływujących na uda.

Czasomierz
Wybór czasu trwania masażu: 5, 10 lub 15minut.

Łatwy w użytkowaniu pilot
Z łatwością dostosuj swój masaż do własnych preferencji.

Do użytkowaniu w domu lub biurze
Zamień swoją sofę lub fotel biurowy na fotel do masażu. Pasy mocujące pozwolą umocować masażer na każdym siedzeniu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM

- Masażer jest przeznaczony tylko do użytku domowego. Używaj matę tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
- Nie używaj blisko wody (zlewu, umywalki itp.).
- Nie używaj tego urządzenia z przedłużaczem, chyba, że przedłużacz został sprawdzony przez wykfalifikowanego technika lub serwisanta.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia włączonego bez dozoru.
- Nigdy nie używaj masażera jeśli jego kable lub jego kontrolki są zepsute lub nie działają prawidłowo - zwróć masażer do sklepu, w którym urządzenie kupiłeś wraz z dowodem zakupu.
- Jeśli cierpisz na jakieś dolegliwości (np. skórne), skonsultuj się z lekarzem zanim użyjesz ten produkt.
- Jeśli masz rozrusznik serca skonsultuj się z lekarzem.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia kiedy działa.
- Urządzenie posiada system zabezpieczenia przed przegrzaniem. Jeśli urządzenie nie uruchomi się, odczekaj 15-30 minut.
- Nigdy nie używaj urządzenia jeśli twoja skóra jest podrażniona lub ma stan zapalny.
- Ten produkt nie jest profesjonalanym urządzeniem. Został zaprojektowany do kojącego masażu.
- NIE UŻYWAJ tego produktu jako zastępstwa do terapii medycznej.
- NIE UŻYWAJ przed spaniem. Masażer powoduje efekty stymulujące, co może opóźnić sen.
- NIE UŻYWAJ w łóżku.

- NIE UŻYWAJ w samochodzie, gdy temperatura przekracza 40°C.
- NIE UŻYWAJ w pobliżu otwartego ognia.
- Ten produkt nie powinien być używany przez osoby cierpiące na dolegliwości psychiczne lub przez osoby z niedowładem dolnej części ciała.
- Nie używaj urządzenia gdy jest mokre.
- Mata nie powinna być używana przez niepełnosprawnych, dzieci, kobiety w ciąży i osoby wrażliwe na gorąco bez konsultacji z lekarzem.
- Nie używaj masażera gdy jest złożony lub pognieciony.
- Urządzenie wyłączy się po 15 min użytkowania. Przed ponownym uruchomieniem należy odczekać 15 minut.
- Wyjmuj adapter z gniazdka, gdy masażer nie jest używany.
- Nie próbuj urządzenia samodzielnie naprawiać, demontować i modyfikować.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może skutkować niewłaściwym użytkowaniem produktu i spowodować poważne obrażenia lub poparzenia, a także uszkodzenie masażera.

UŻYTKOWANIE

1. Umieść masaż na odpowiednim fotelu lub podłożu.
2. Użyj elastycznych taśm i rzepów z tyłu masażera, aby zabezpieczyć urządzenie na fotelu.
3. Podłącz adapter wyjściowy / adapter samochodowy do gniazda urządzenia.
4. Włącz masażer za pomocą kontrolera.

UWAGA: Po wciśnięciu przycisku WŁ. / WYŁ przy pierwszym użyciu masaż zostanie automatycznie przeniesiony do najniższej pozycji ciała przed rozpoczęciem programu masażu. Mechanizm masujący zawsze powraca do tej pozycji po wyłączeniu urządzenia. Jeśli zasilanie elektryczne zostanie przerwane, mechanizm po powrocie zasilania również zostanie przywrócony do najniższej pozycji.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Wyłącz urządzenie z prądu i pozwól się mu ochłodzić przed czyszczeniem.
- Czyść tylko delikatną, lekko wilgotną szmatką. Nigdy nie pozwól na kontakt urządzenia z wodą lub innymi płynami.
- Nie zanurzaj masażera w żadnych płynach aby go umyć.
- Nigdy nie używaj szorstkich materiałów, szczotek, benzyny, nafty, płynów do mycia szyb lub rozpuszczalnika do mycia urządzenia.
- Nie naciskaj bezpośrednio na głowice masujące. Nakładanie bezpośredniej siły przekraczającej 50 kg może spowodować uszkodzenie urządzenia i spowodować utratę gwarancji.

Uwaga zagrożenie!!!

Elementy opakowania wykonane z folii należy trzymać z dala od dzieci. Torebka foliowa może spowodować uduszenie.

Materac jest zgodny z dyrektywami 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC i 93/68/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektromagnetycznych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany do pojemników na odpady komunalne. Pamiętaj, aby zużyty sprzęt wyrzucać do miejsc tego przeznaczonych, gdyż nieprawidłowa utylizacja grozi zanieczyszczeniem.
Opakowania należy pozbyć się zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Materiał opakowania nadaje się do ponownego przetworzenia (tektura).
Chronić przed wodą i wilgocią.

Możliwe problemy i ich rozwiązania

Błąd (B): Ograniczona prędkość (spowolnienie) obracających się głowic masujących.
Rozwiązanie (R): Nadmierne obciążenie głowic. Zmniejszyć obciążenie i spróbować ponownie.

B: Głowice masujące obracają się tylko w dolnej lub górnej części.
R: Masaż został ustawiony na dolną lub górną część pleców. Proszę na pilocie wybrać opcję „FULL BACK" aby zmienić masowaną partię ciała.

B: Urządzenie się wyłącza.
R: Urządzenie może być użytkowane przez 15 minut, po tym czasie automatycznie się wyłącza. Aby uruchomić ponownie należy odczekać 15-30 minut.

Package items:



- Massager
- 12V DC Adapter
- User manual with warranty information

Product Specifications:

Product	**Medivon**	**Dimensions (mm)**	W690 x H440 x D145
Colour		**Weight**	3.8 kg
Enclosure material	PU, Nylon, Polyester, Latex, Resins.	**Output**	DC 12V, 30W

Output cable & Accessories	1.8m cable, 12V DC adaptor,

Product Description:

Medivon has two pairs of rotating massage heads which simulate the pressure and kneading motions of a Shiatsu massage. The massage heads move along the entire back, offering a powerful and intensive back massage.

Soothing heat therapy provides comfortable relief for aching muscles and joints.

Invigorating Shiatsu back massage

Enjoy comfortable kneading massage to ease tension and fatigue. Four massage nodes to provide comfortable back massage. Customise your own massage program to target upper and lower back.

Soothing Heat therapy

Optional heat relief for muscle aches and pains.

Seat vibration

User selectable vibration intensity to promote lower body circulation.

Timer selector

Choose the duration of your massage. 5, 10 or 15 mins.
Auto shut-off function after 15mins of continuous use.

Easy to use controller

Easily customise your massage to suit your preferences.

Versatile and portable. Home, office

Turn your sofa or seat into a massage chair. Integrated strapping system allows you to secure your Kneadmaster onto any seat.

Product Description:

1. This product is not intended for medical use, nor shall it be used as a substitute for medical attention. The product is solely intended to provide back massage to users.
2. This product is not to be used by children or invalids without adequate adult supervision.
3. Consult your doctor prior to using this product if:
   - you are pregnant
   - you are fitted with a cardiac pacemaker, implant or other aid
   - you are suffering from diabetes
   - you have any concerns regarding your health
4. Do not use if you have skin disorders or open wounds.
5. Do not use on swollen or inflamed areas.
6. Do not use in bed, or while you sleep.
7. Discontinue use immediately should you feel any discomfort or pain.
8. Never leave the product unattended, especially if children are present.
9. Do not use in cars or automobiles when the ambient cabin temperature exceeds 40 degrees Celsius.
10. Do not use near open flames.
11. Never cover the product when it is in operation.
12. The massager will get switched off automatically after 15 minutes. Please rest the unit for 15 minutes before using it again.
13. The device has an overheat protection system. If device fails to start, please allow 15-30 minutes for it to cool down before restarting.
14. Do not use this product for more than 15 minutes at a time. Extensive use could lead to the product's excessive heating / wear and tear and shorten life.
15. Remove adaptor from socket when not in use.
16. To minimise risks of electric shock, do not use on wet skin.
17. Keep product away from moisture. Do not use if the product or any of its components or accessories are damp or wet.
18. Product is intended for indoor use only.
19. Do not dismantle or attempt to dismantle or replace product components.
20. Use only with the supplied accessories. Mains voltage must be compatible with the voltage indicated on the supplied power adaptor.

Failure to observe the above instructions may constitute misuse of the product and can cause serious injury or burns.

Use of Product:

1. Place the massager on a suitable seat or backing
2. Use the elastic straps and the Velcro fasteners on the back of massager to secure the massager to the seat / support.
3. Connect the adaptor output / car adaptor output to the socket of the massage device.
4. Turn on the massager via the wired controller.

NOTE: When ON/OFF button is pressed for first-time use, the massage mechanism will automatically move to the lowest position before starting a massage program. The massage mechanism will always return to this lowest position after the device has been turned off. If electrical supply is interrupted, the mechanism will revert to the lowest position when power is restored.

ON/OFF Button:
To turn on the massage functions, press the button once. The L.E.D will illuminate and confirm your selection. To turn off the massager, press the button again. The L.E.D. indicator will blink while the massage assembly returns to its lowest position and turns the device off.

Seat Vibration Button:
Press to activate seat vibration. Subsequent presses allows user to adjust vibration intensity (Hi /Med/ Low / Off vibration).

Timer Selection Button:
Press to adjust massage duration.
L.E.D will illuminate according to selected duration.

Demo Button:
Quick demonstration of the KneadMaster features. The L.E.D. light will blink to indicate the active functions. Once complete, the device automatically turns off.

Heat Button:
Turns on/off soothing heat function. Heat cannot be turned on if massage is not selected.

Massage Selection Buttons:

Full Back:
Massage will target the entire back.
Upper Back:
Massage will focus on the mid-upper back only.
Lower Back:
Massage will focus on the mid-lower back only.

Care and Cleaning Instructions:

1. Do not wash in washing machine or immerse the product or the adaptor in water.
2. Always switch off before cleaning and remove the adaptor from the socket with clean, dry hands.
3. The massager can be wiped with a slightly moist cloth and dry thoroughly. Do not wipe the product with alcohol or harsh chemicals such as thinner or bleach.
4. Do not overstretch the elastic back straps.

Troubleshooting guide

Fault	Solutions
Massage heads rotating at reduced speed.	The load on the massage heads is excessive. Reduce load and try again.
Massage heads only rotate in the upper or lower region.	The massage has been activated for the upper or lower back region. Press the 'Full Back' button to change regions.
Device switches off suddenly	Device may have been in use for 15mins. Auto-shut-off function activated. Continue using by pressing the 'On' button after resting the unit for 15mins.
	Over-heat protection function activated. Device is switched off for your safety. Please rest device for 15-30mins before restarting.
Device fail to start	Check if device has been used for more than 15mins. If so, let device rest for 15mins before continuing. Device may require longer time to cool in warmer environments.
	Check if adaptor is plugged into socket.
	Check if adaptor output is connected to device power inlet wire.
Jerky motion of massage heads / Vibrations from device	Excessive pressure may have been applied onto the device. Reduce the load and try again.
Infra-red lights are on but no motion from massage heads	Device may be jammed. Remove pressure / load from the device and press the 'Full Back' button to try again.

NOTE: Should the fault remain even after troubleshooting, please contact our customer service centre. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE PRODUCT.

Limited Warranty

Please contact seller for warranty. Limited warranty from manufacturer only for original purchaser against defect related to manufacturing or workmanship under normal use. Due to the hygiene or rehabilitation nature of this product, it is non-returnable.

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja udzielona zostaje przez Spółkę MEDIVON Sp. z o.o., ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374287, posiadającą nadane numery NIP: 5272646658, REGON: 142756200, zwaną dalej Gwarantem.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia wydania produktu pierwotnemu Nabywcy. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów i akumulatora.
3. Niniejsza gwarancja w zakresie oraz w terminie w niej określonym, zapewnia Nabywcy nieodpłatne usunięcie powstałych wad reklamowego produktu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
4. Wady produktu usuwane będą przez Autoryzowany Serwis Gwaranta, zwany dalej Serwisem. Lista Serwisów znajduje się na stronie www.vordon.pl.
5. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji (zgłoszenie reklamacji) Nabywca zobowiązany jest wypełnić kartę reklamacyjną lub skontaktować się w inny sposób z Gwarantem, bądź Serwisem.
6. Po dokonaniu zgłoszenia Nabywca zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt do Serwisu. Zalecamy dołączenie do produktu kompletnego (fabrycznego) wyposażenia wraz z akcesoriami (kablami, anteną, instrukcją, płytą CD, itp.), gdyż może to ułatwić i przyspieszyć postępowanie gwarancyjne.
7. Nabywca zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego produktu niniejszą kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu, a także opisem podejrzewanych przez niego wad produktu. Zalecamy także oznaczenie przesyłki z reklamowanym produktem przydzielonym numerem RMA, gdyż brak tegoż oznaczenia może utrudnić lub przedłużyć postępowanie gwarancyjne.
8. Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania produktu

w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić podczas transportu do Serwisu.
9. Gwarant ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Serwis reklamowanego produktu wraz z wymaganym kompletem dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszej gwarancji.
10. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa produktu przywracająca mu wartość użytkową. W przypadku gdy:
a. wada nie jest możliwa do usunięcia,
b. wykonanie naprawy gwarancyjnej nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu przez Serwis,
c. podczas okresu gwarancyjnego dokonano trzech napraw zakwalifikowanych jako naprawy gwarancyjne, lecz produkt nadal posiada wady
- Nabywcy przysługuje wymiana produktu na nowy lub inny równorzędny, wolny od wad produkt, co najmniej tej samej klasy. Powyższe nie wyłącza innego sposobu załatwienia reklamacji, w sposób uzgodniony wspólnie przez Gwaranta i Nabywcę.

11. W przypadku niezgodności zgłoszonej reklamacji ze stanem faktycznym lub niemożności naprawy produktu, Gwarant ustali wspólnie z Nabywcą sposób i termin załatwienia reklamacji.
12. W przypadku gdy reklamacja została uznana za nieuzasadnioną Gwarant zwróci Nabywcy produkt wraz z pisemnym podaniem przyczyn dla których odmówił uznania reklamacji.
13. W zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązującego prawa niniejsza gwarancja nie obejmuje:
a. współdziałania produktu ze sprzętem lub aplikacjami niepochodzącymi od Gwaranta,
b. wad spowodowanych korzystaniem przez Nabywcę z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub informacjami zawartymi w instrukcji obsługi produktu,
c. uszkodzeń produktu będących następstwem zdarzeń losowych, nie wynikających z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, takich jak pożar, powódź, przeciążenia

sieci, nieprawidłowe napięcie sieci, wyładowania atmosferyczne, działania wojenne, itp.

d. eksploatacji produktu w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wyższej wilgotności, ekstremalnych warunków termicznych lub środowiskowych, bądź gwałtownych zmian takich warunków,
e. wad i uszkodzeń produktu powstałych z przyczyn użycia urządzeń lub aplikacji nie pochodzących od Gwaranta, takich jak ładowarki, mocowania, itp.
f. otwarcia, naprawy, jak również zmian dokonanych w produkcie przez osoby nie będące przedstawicielami Serwisu.

14. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa niniejsza gwarancja nie będzie wykonalna w przypadku gdy:

a. dokonano samowolnie zmian w karcie gwarancyjnej,
b. samowolnie usunięte zostały jakiekolwiek plomby gwarancyjne z produktu.

15. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych przechowywanych w urządzeniu podczas naprawy; przed oddaniem produktu do naprawy zalecamy utworzenie kopi bezpieczeństwa, gdyż w trakcie naprawy dane te mogą zostać utracone.

16. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Nabywcy zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Nabywca nie mógł z niej korzystać.

17. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową, jak również innych uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Adres Serwisu:
Profit Plus Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 15
35-105 Rzeszów
tel. 884-004-333
mail: serwis@vordon.p

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie od tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

The symbol to the lef means that according to European Union laws and egulatons yourproduct E and/or its batery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collecton point designated by local authorites. The separate collecton and recycling of your product and/or its batery at thetme of disposal will help con serve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health andtheenvironment.

Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RE 2014/53/UE
Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RoHS 2011/65/UE
Producent:
MEDIVON Sp. z o. o.
Żelazna 67/13
00-871 Warszawa

English

Hereby, MEDIVON Sp. z o.o. declares that the device equipment MEDIVON CF-2606H is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Français

Par la présente, MEDIVON Sp. z o.o. déclare que l'équipement MEDIVON CF-2606H est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

Deutsch

Hiermit erklärt MEDIVON Sp. z o.o. , dass das Funkgerät MEDIVON CF-2606H der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

Nederlands

Hierbij verklaart MEDIVON Sp. z o.o. dat de radioapparatuur MEDIVON CF-2606H in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

Italiano

Con la presente, MEDIVON Sp. z o.o. dichiara che l'apparecchio radio MEDIVON CF-2606H è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

Español

Por la presente, MEDIVON Sp. z o.o. declara que el equipo de radio MEDIVON CF-2606H cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

Português

Deste modo, a MEDIVON Sp. z o.o. declara que o equipamento de rádio MEDIVON CF-2606H está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de c onformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

Polska

Niniejszym, MEDIVON Sp. z o.o. deklaruje, że MEDIVON CF-2606H jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Český

Společnost MEDIVON Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení MEDIVON CF-2606H splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

Magyar

MEDIVON Sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy a MEDIVON CF-2606H rádióberendezés megfelel a 2014/53/ EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

Hrvatski

MEDIVON Sp. z o.o. ovim izjavljuje da je radio oprema MEDIVON CF-2606H u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

Svenska

Härmed försäkrar MEDIVON Sp. z o.o. att radioutrustningen MEDIVON CF-2606H är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU.
Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

Русский

MEDIVON Sp. z o.o. настоящим заявляет, что радиооборудование MEDIVON CF-2606H соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

Українська

Таким чином, компанія MEDIVON Sp. z o.o. заявляє, що радіообладнання MEDIVON CF-2606H відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

Ελληνικά

Με το παρόν, η MEDIVON Sp. z o.o. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός MEDIVON CF-2606H συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

Latviešu

MEDIVON Sp. z o.o. ar šo deklarē, ka radio aparatūra MEDIVON CF-2606H atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

URL deklaracji zgodności:
http://www.profit-plus.eu/Deklaracje-zgodnosci-cterms-pol-133.html

MEDIVON

KARTA GWARANCYJNA

.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

.....
NR DOWODU ZAKUPU

.....
DATA SPRZEDAŻY

.....
NAZWA URZĄDZENIA

.....
NR SERYJNY / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.

.....